



MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

AIR40

**AURICULARES BLUETOOTH 5.3
CON MICRÓFONO**



ES: Manual de usuario	3
EN: User manual	7
PT: Manual do utilizador	10
FR: Manuel d'utilisation	13
IT: Manuale Utente	16
DE: Benutzerhandbuch	19

Lea atentamente este manual antes de empezar a utilizar este producto. CoolBox no se hace responsable de los problemas surgidos debido a la mala utilización del producto.

CONTENIDO DE LA CAJA.

- Auriculares Air40
- Cable de carga
- Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.



1. Cancelación de ruido ANC (encendido: presionar una vez. / apagado: presionar otra vez)
2. Tecla + : Subir el volumen (presionar una vez) / Siguiente canción (mantener presionado).
3. Tecla - : Bajar el volumen (presionar una vez) / Canción anterior (mantener presionado).
4. Botón On/Off: Encender o apagar (mantener presionado) / Play/Pause (presionar una vez) / Llamar automáticamente a la última llamada (presionar dos veces cuando esté vinculado a un móvil)
5. Puerto de carga.
6. Puerto AUX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth: Bluetooth v5.3
- Alcance: 10 metros
- Rango de frecuencia: 20Hz ~ 20kHz
- Altavoz (diámetro): 2 x 40mm

- Impedancia: 32 Ohm
- Cancelación activa de ruido: 20dB
- Batería: Interna, de litio, no extraíble, 3.7V, 400mAh
- Tiempo de carga: 1.5 horas (aprox.)
- Controles: Play/Pausa/Encendido, Volumen+ (Avance pista), Volumen- (Pista anterior) y selector de ANC
- Conexiones: USB-C (carga) y jack 3.5mm
- Color: Negro o Beige
- Peso: 175 gramos

CÓMO CONECTARLOS

Antes de usar los auriculares por primera vez, use el cable de carga incluido para cargar la batería al máximo (1,5 horas)

Para encender los auriculares: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado del auricular hasta que escuche un sonido ascendente que indicará que se ha encendido correctamente.

Para apagar los auriculares: Mantenga presionado el botón de encendido/apagado de los auriculares hasta que escuche un sonido descendente.

Para entrar en modo cancelación de ruido: tan solo tiene que pulsar el botón en el auricular izquierdo que indica ANC, sonará un clic que indica que se ha puesto en modo cancelación de ruido. Para quitarlo, tan solo vuelva a presionar el mismo botón y escuchará otro clic de "apagado".

Para contestar una llamada: Presione una vez en el botón de encendido

Para colgar la llamada: Presione otra vez el botón de encendido.

Para rechazar una llamada: Mantenga presionado el botón de encendido.

Para vincular un dispositivo:

- Al encender los auriculares el indicador led comenzará a parpadear azul y rojo hasta que vincule su dispositivo (móvil, tablet...).
- En su dispositivo busque en el menú Bluetooth "CoolBox Air40" y selecciónelo.
- Una vez vinculado correctamente sonará otro sonido

ascendente distinto y la luz led se apagará. Ya puede escuchar la música que desee desde su dispositivo a los auriculares. Para controlar el volumen puede usar los botones incorporados en el auricular izquierdo o controlarlo desde su dispositivo.

RECICLAJE.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos dentro de los límites de la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (punto verde). El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medioambiente.

Si desea información adicional sobre los lugares donde puede depositar estos residuos para su posterior reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con el punto de venta en el que adquirió este producto.

GARANTÍA.

CoolBox asegura que este producto está libre de defectos de fabricación y proporciona una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. Guarde su factura o prueba de compra en lugar seguro, para poder presentarla junto a la garantía del producto. En caso de problemas con este artículo, póngase en contacto el punto de venta en el que lo adquirió, a través del cual obtendrá el soporte de garantía dentro de los plazos indicados anteriormente.

La garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, ac-

cidentes, instalación y/o utilización no conforme. Quedan excluidos de la garantía los productos modificados o reparados por el Cliente o cualquier otra persona no autorizada por CoolBox. La garantía no será aplicable a los vicios aparentes y los defectos de conformidad del producto, para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por el Cliente dentro del plazo previsto en la legislación vigente. La garantía legal no se aplica a la reparación de daños derivados de una causa externa del producto (golpe, arañazo...), o cualquier otro causado por el Cliente.

Read this manual carefully before starting to use this product. CoolBox is not responsible for problems arising from the misuse of the product.

BOX CONTENTS:

- Air40 Headphones
- Charging Cable
- User Manual

PRODUCT DESCRIPTION:



1. Active Noise Cancellation (ANC) (on: press once / off: press again)
2. Volume Up Button: Increase volume (press once) / Next track (hold)
3. Volume Down Button: Decrease volume (press once) / Previous track (hold)
4. Power On/Off Button: Turn on or off (hold) / Play/Pause (press once) / Automatically call the last number dialed (press twice)
5. Charging Port
6. AUX Port

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Bluetooth: Bluetooth v5.3
- Range: 10 meters
- Frequency Range: 20Hz ~ 20kHz
- Speaker (diameter): 2 x 40mm
- Impedance: 32 Ohms

- Active Noise Cancellation: 20dB
- Battery: Internal, non-removable lithium, 3.7V, 400mAh
- Charging Time: 1.5 hours (approx.)
- Controls: Play/Pause/Power, Volume+ (Next track), Volume- (Previous track), and ANC selector
- Connections: USB-C (charging) and 3.5mm jack
- Color: Black or Beige
- Weight: 175 grams

HOW TO CONNECT:

Before using the headphones for the first time, use the included charging cable to charge the battery to its maximum (at least 1.5 hours).

To turn on the headphones: Hold down the power button until you hear an ascending sound indicating successful power-up.

To turn off the headphones: Hold down the power button until you hear a descending sound.

To activate noise cancellation: Simply press the ANC button on the left earcup; you'll hear a click indicating noise cancellation mode. To deactivate, press the same button again and listen for another click indicating "off."

To answer a call: Press the power button once.

To end a call: Press the power button again.

To reject a call: Hold down the power button.

To pair a device:

- When turning on the headphones, the LED indicator will flash blue and red until you pair your device (phone, tablet, etc.).
- On your device, search for "CoolBox Air40" in the Bluetooth menu and select it.
- Once successfully paired, you'll hear a different ascending sound, and the LED light will turn off. You can now listen to music from your device on the headphones. Use the built-in buttons on the left earcup or control the volume from your device.

RECYCLING:

Disposal of electrical and electronic equipment waste by household users within the European Union.



This symbol on the product or its packaging indicates that the product cannot be disposed of with household waste. Instead, if you need to dispose of this type of waste, it is the user's responsibility to take it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment (green point).

Separate recycling and collection of these wastes at the time of disposal will help preserve natural resources and ensure that recycling protects health and the environment.

For additional information on where to deposit these wastes for recycling, contact your local city authorities, household waste management service, or the point of sale where you purchased this product.

WARRANTY:

CoolBox ensures that this product is free from manufacturing defects and provides a limited 3-year warranty from the date of purchase. Keep your invoice or proof of purchase in a safe place to present it along with the product warranty. In case of issues with this item, contact the point of sale where you purchased it to obtain warranty support within the specified deadlines.

The warranty does not cover deficiencies caused by negligence, impacts, misuse, accidents, improper installation and/or use. Modified or repaired products by the customer or any unauthorized person are excluded from the warranty. The legal warranty does not apply to the repair of damages derived from an external cause to the product (impact, scratch, etc.), or any caused by the customer.

Leia atentamente este manual antes de começar a utilizar este produto. A CoolBox não se responsabiliza por problemas decorrentes do uso inadequado do produto.

CONTEÚDO DA CAIXA:

- Fones de ouvido Air40
- Cabo de carregamento
- Manual do usuário

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



1. Cancelamento de ruído ativo (ANC) (ligado: pressionar uma vez / desligado: pressionar novamente)
2. Botão de Volume +: Aumentar o volume (pressionar uma vez) / Avançar para a próxima faixa (manter pressionado)
3. Botão de Volume -: Diminuir o volume (pressionar uma vez) / Faixa anterior (manter pressionado)
4. Botão Liga/Desliga: Ligar ou desligar (manter pressionado) / Reproduzir/Pausar (pressionar uma vez) / Chamar automaticamente o último número discado (pressionar duas vezes)
5. Porta de carregamento
6. Porta AUX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Bluetooth: Bluetooth v5.3
- Alcance: 10 metros
- Faixa de frequência: 20Hz ~ 20kHz

- Alto-falante (diâmetro): 2 x 40mm
- Impedância: 32 Ohms
- Cancelamento ativo de ruído: 20dB
- Bateria: Interna, de lítio, não removível, 3.7V, 400mAh
- Tempo de carregamento: 1.5 horas (aprox.)
- Controles: Reproduzir/Pausar/Ligar, Volume+ (Avançar faixa), Volume- (Faixa anterior) e seletor de ANC
- Conexões: USB-C (carregamento) e jack 3.5mm
- Cor: Preto ou Bege
- Peso: 175 gramas

COMO CONECTAR:

Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, use o cabo de carregamento incluso para carregar a bateria ao máximo (mínimo de 1,5 horas).

Para ligar os fones de ouvido: Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até ouvir um som ascendente indicando que foi ligado corretamente.

Para desligar os fones de ouvido: Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga dos fones de ouvido até ouvir um som descendente.

Para ativar o cancelamento de ruído: Basta pressionar o botão ANC no fone de ouvido esquerdo; você ouvirá um clique indicando o modo de cancelamento de ruído. Para desativar, pressione o mesmo botão novamente e ouça outro clique indicando "desligado".

Para atender uma chamada: Pressione uma vez no botão Liga/Desliga.

Para encerrar a chamada: Pressione novamente o botão Liga/Desliga.

Para recusar uma chamada: Mantenha pressionado o botão Liga/Desliga.

Para vincular um dispositivo:

- Ao ligar os fones de ouvido, o indicador LED começará a piscar azul e vermelho até que você vincule seu dispositivo (celular, tablet, etc.).
- No seu dispositivo, procure por "CoolBox Air40" no menu Bluetooth e selecione-o.

- Uma vez vinculado com sucesso, você ouvirá um som ascendente diferente, e a luz LED se apagará. Agora você pode ouvir a música que desejar do seu dispositivo nos fones de ouvido. Use os botões incorporados no fone de ouvido esquerdo ou controle o volume pelo seu dispositivo.

RECICLAGEM:

Descarte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos por parte de usuários domésticos dentro da União Europeia.



Este símbolo no produto ou em sua embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. Em vez disso, se precisar descartar esse tipo de resíduo, é responsabilidade do usuário entregá-lo em um ponto designado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos (ponto verde).

A reciclagem e a coleta separada desses resíduos no momento do descarte ajudarão a preservar os recursos naturais e garantir que a reciclagem proteja a saúde e o meio ambiente.

Para obter informações adicionais sobre onde depositar esses resíduos para reciclagem, entre em contato com as autoridades locais de sua cidade, com o serviço de gerenciamento de resíduos domésticos ou com o ponto de venda onde adquiriu este produto.

GARANTIA:

A CoolBox assegura que este produto está livre de defeitos de fabricação e oferece uma garantia limitada de 3 anos a partir da data de compra. Guarde sua fatura ou comprovante de compra em local seguro para apresentá-lo junto com a garantia do produto.

Em caso de problemas com este item, entre em contato com o ponto de venda onde o adquiriu para obter suporte de garantia dentro dos prazos estabelecidos anteriormente.

A garantia não cobre deficiências causadas por negligência, impactos, uso indevido, acidentes, instalação e/ou uso não conforme. Produtos modificados ou repara-

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser ce produit. CoolBox décline toute responsabilité pour les problèmes survenus en raison d'une mauvaise utilisation du produit.

CONTENU DE LA BOÎTE :

- Écouteurs Air40
- Câble de charge
- Manuel de l'utilisateur

DESCRIPTION DU PRODUIT :



1. Annulation active du bruit (ANC) (allumé : appuyer une fois / éteint : appuyer de nouveau)
2. Bouton de volume + : Augmenter le volume (appuyer une fois) / Piste suivante (maintenir enfoncé)
3. Bouton de volume - : Diminuer le volume (appuyer une fois) / Piste précédente (maintenir enfoncé)
4. Bouton Marche/Arrêt : Allumer ou éteindre (maintenir enfoncé) / Lecture/Pause (appuyer une fois) / Appeler automatiquement le dernier numéro composé (appuyer deux fois)
5. Port de charge
6. Port AUX

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Bluetooth : Bluetooth v5.3
- Portée : 10 mètres
- Plage de fréquences : 20Hz ~ 20KHz
- Haut-parleur (diamètre) : 2 x 40mm

- Impédance : 32 Ohms
- Annulation active du bruit : 20dB
- Batterie : Interne, au lithium, non amovible, 3.7V, 400mAh
- Temps de charge : 1.5 heures (environ)
- Commandes : Lecture/Pause/Marche, Volume+ (Piste suivante), Volume- (Piste précédente), et sélecteur ANC
- Connexions : USB-C (charge) et jack 3.5mm
- Couleur : Noir ou Beige
- Poids : 175 grammes

COMMENT LES CONNECTER :

Avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois, utilisez le câble de charge inclus pour charger la batterie au maximum (au moins 1.5 heures).

Pour allumer les écouteurs : Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un son ascendant indiquant que l'allumage a réussi.

Pour éteindre les écouteurs : Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt des écouteurs jusqu'à ce que vous entendiez un son descendant.

Pour activer l'annulation de bruit : Appuyez simplement sur le bouton ANC sur le casque gauche ; vous entendrez un clic indiquant le mode d'annulation de bruit. Pour désactiver, appuyez à nouveau sur le même bouton et écoutez un autre clic indiquant "éteint".

Pour répondre à un appel : Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt.

Pour mettre fin à un appel : Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

Pour refuser un appel : Maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt.

Pour appairer un appareil :

- Lors de l'allumage des écouteurs, le voyant LED clignotera en bleu et rouge jusqu'à ce que vous appariez votre appareil (téléphone, tablette, etc.).
- Sur votre appareil, recherchez "CoolBox Air40" dans le menu Bluetooth et sélectionnez-le.
- Une fois apparié avec succès, vous entendrez un son as-

pendant différent, et le voyant LED s'éteindra. Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre appareil sur les écouteurs. Utilisez les boutons intégrés sur l'oreillette gauche ou contrôlez le volume depuis votre appareil.

RECYCLAGE :

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques par les utilisateurs domestiques au sein de l'Union européenne.



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Au contraire, s'il est nécessaire d'éliminer ce type de déchet, il incombe à l'utilisateur de le déposer dans un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (point vert).

Le recyclage et la collecte séparée de ces déchets au moment de l'élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que le recyclage protège la santé et l'environnement.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'endroit où déposer ces déchets en vue de leur recyclage, veuillez contacter les autorités locales de votre ville, le service de gestion des déchets ménagers ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

GARANTIE :

CoolBox assure que ce produit est exempt de défauts de fabrication et offre une garantie limitée de 3 ans à partir de la date d'achat. Conservez votre facture ou votre preuve d'achat dans un endroit sûr pour pouvoir la présenter avec la garantie du produit.

En cas de problème avec cet article, contactez le point de vente où vous l'avez acheté pour obtenir une assistance dans les délais indiqués précédemment.

La garantie ne couvre pas les déficiences causées par la négligence, les chocs, une utilisation inappropriée, les accidents, une installation et/ou une utilisation non conforme. Les produits modifiés ou réparés par le client ou toute personne non autorisée par CoolBox sont exclus de la garan-

Leggi attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare questo prodotto. CoolBox non si assume responsabilità per i problemi derivanti dall'uso improprio del prodotto.

CONTENUTO DELLA SCATOLA:

- Cuffie Air40
- Cavo di ricarica
- Manuale dell'utente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:



1. Annullamento attivo del rumore (ANC) (accesso: premere una volta / spento: premere di nuovo)
2. Pulsante di aumento del volume: Aumentare il volume (premere una volta) / Passare alla canzone successiva (tenere premuto)
3. Pulsante di diminuzione del volume: Abbassare il volume (premere una volta) / Canzone precedente (tenere premuto)
4. Pulsante On/Off: Accendere o spegnere (tenere premuto) / Riproduci/Pausa (premere una volta) / Chiamare automaticamente l'ultimo numero chiamato (premere due volte)
5. Porta di ricarica
6. Porta AUX

SPECIFICHE TECNICHE:

- Bluetooth: Bluetooth v5.3
- Portata: 10 metri
- Gamma di frequenza: 20Hz ~ 20kHz

- Altoparlante (diametro): 2 x 40mm
- Impedenza: 32 Ohm
- Annullamento attivo del rumore: 20dB
- Batteria: Interna, al litio, non removibile, 3.7V, 400mAh
- Tempo di ricarica: 1.5 ore (circa)
- Comandi: Riproduci/Pausa/Accensione, Volume+ (Avanti traccia), Volume- (Traccia precedente) e selettore ANC
- Connessioni: USB-C (ricarica) e jack 3.5mm
- Colore: Nero o Beige
- Peso: 175 grammi

COME COLLEGARLI:

Prima di utilizzare le cuffie per la prima volta, utilizza il cavo di ricarica incluso per caricare la batteria al massimo (almeno 1.5 ore).

Per accendere le cuffie: Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché non senti un suono ascendente che indica l'accensione corretta.

Per spegnere le cuffie: Tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento delle cuffie finché non senti un suono discendente.

Per attivare l'annullamento del rumore: Premi semplicemente il pulsante ANC sull'auricolare sinistro; sentirai un clic che indica la modalità di annullamento del rumore. Per disattivare, premi nuovamente lo stesso pulsante e sentirai un altro clic che indica lo "spegnimento".

Per rispondere a una chiamata: Premi una volta il pulsante di accensione.

Per terminare una chiamata: Premi nuovamente il pulsante di accensione.

Per rifiutare una chiamata: Tieni premuto il pulsante di accensione.

Per collegare un dispositivo:

- All'accensione delle cuffie, il LED indicatore lampeggerà blu e rosso fino a quando collegherai il tuo dispositivo (telefono, tablet, ecc.).
- Sul tuo dispositivo, cerca "CoolBox Air40" nel menu

Bluetooth e selezionalo.

- Una volta collegato correttamente, sentirai un altro suono ascendente, e la luce LED si spegnerà. Ora puoi ascoltare la musica che desideri dal tuo dispositivo sulle cuffie. Usa i pulsanti incorporati sull'auricolare sinistro o controlla il volume dal tuo dispositivo.

RICICLAGGIO:

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti domestici all'interno dell'Unione Europea.



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Al contrario, se è necessario eliminare questo tipo di rifiuto, è responsabilità dell'utente portarlo in un punto designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (punto verde).

Il riciclaggio e la raccolta separata di questi rifiuti al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che il riciclaggio protegga la salute e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni su dove depositare questi rifiuti per il riciclaggio, contatta le autorità locali della tua città, il servizio di gestione dei rifiuti domestici o il punto vendita dove hai acquistato questo prodotto.

GARANZIA:

CoolBox assicura che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione e offre una garanzia limitata di 3 anni dalla data di acquisto. Conserva la tua fattura o la prova d'acquisto in un luogo sicuro per poterla presentare insieme alla garanzia del prodotto.

In caso di problemi con questo articolo, contatta il punto vendita dove l'hai acquistato per ottenere supporto garantito entro i termini indicati in precedenza.

La garanzia non copre le carenze causate da negligenza, urti, uso improprio, incidenti, installazione e/o uso non conforme. Sono esclusi dalla garanzia prodotti modificati o ri-

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. CoolBox übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die aufgrund unsachgemäßer Nutzung des Produkts entstehen.

INHALT DER BOX:

- Air40 Kopfhörer
- Ladekabel
- Benutzerhandbuch

PRODUKTBESCHREIBUNG:



1. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) (eingeschaltet: einmal drücken / ausgeschaltet: erneut drücken)
2. Lautstärke erhöhen-Taste: Lautstärke erhöhen (einmal drücken) / Zum nächsten Titel wechseln (gedrückt halten)
3. Lautstärke verringern-Taste: Lautstärke verringern (einmal drücken) / Zum vorherigen Titel wechseln (gedrückt halten)
4. Ein/Aus-Taste: Ein- oder Ausschalten (gedrückt halten) / Wiedergabe/Pause (einmal drücken) / Automatisch den zuletzt gewählten Anruf tätigen (zweimal drücken)
5. Ladeanschluss
6. AUX-Anschluss

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Bluetooth: Bluetooth v5.3
- Reichweite: 10 Meter

- Frequenzbereich: 20Hz ~ 20kHz
- Lautsprecher (Durchmesser): 2 x 40mm
- Impedanz: 32 Ohm
- Aktive Geräuschunterdrückung: 20dB
- Batterie: Intern, nicht herausnehmbar, Lithium, 3.7V, 400mAh
- Ladezeit: 1,5 Stunden (ca.)
- Bedienelemente: Wiedergabe/Pause/Einschalten, Lautstärke+ (Nächster Titel), Lautstärke- (Vorheriger Titel) und ANC-Auswahl
- Anschlüsse: USB-C (Laden) und 3,5mm Klinkebuchse
- Farbe: Schwarz oder Beige
- Gewicht: 175 Gramm

WIE MAN SIE VERBINDET:

Laden Sie vor der ersten Verwendung der Kopfhörer die Batterie mit dem mitgelieferten Ladekabel auf (mindestens 1,5 Stunden).

Um die Kopfhörer einzuschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste am Kopfhörer gedrückt, bis Sie einen aufsteigenden Ton hören, der anzeigt, dass sie erfolgreich eingeschaltet wurden.

Um die Kopfhörer auszuschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste der Kopfhörer gedrückt, bis Sie einen absteigenden Ton hören.

Um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren: Drücken Sie einfach die ANC-Taste am linken Ohrhörer; Sie hören ein Klicken, das den Geräuschunterdrückungsmodus anzeigt. Um es zu deaktivieren, drücken Sie die gleiche Taste erneut und hören Sie ein weiteres Klicken, das "aus" bedeutet.

Um einen Anruf anzunehmen: Drücken Sie einmal die Ein/Aus-Taste.

Um einen Anruf zu beenden: Drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste.

Um einen Anruf abzulehnen: Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.

Um ein Gerät zu verbinden:

- Wenn Sie die Kopfhörer einschalten, blinkt die LED-An-

zeige blau und rot, bis Sie Ihr Gerät (Handy, Tablet usw.) verbinden.

- Suchen Sie auf Ihrem Gerät im Bluetooth-Menü nach "CoolBox Air40" und wählen Sie es aus.
- Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen anderen aufsteigenden Ton, und die LED-Anzeige erlischt. Sie können jetzt die Musik von Ihrem Gerät auf den Kopfhörern hören. Verwenden Sie die integrierten Tasten am linken Ohrhörer oder steuern Sie die Lautstärke über Ihr Gerät.

RECYCLING:

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten durch private Haushalte innerhalb der Europäischen Union.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es, wenn Sie dieses Art von Abfall entsorgen müssen, Ihre Verantwortung, es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für die Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (grüner Punkt) abzugeben. Die getrennte Entsorgung und Sammlung dieser Abfälle zum Zeitpunkt der Entsorgung trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Recycling die Gesundheit und die Umwelt schützt.

Für zusätzliche Informationen darüber, wo Sie diese Abfälle für das spätere Recycling abgeben können, kontaktieren Sie die örtlichen Behörden Ihrer Stadt, den Service für die Entsorgung von Haushaltsabfällen oder den Verkaufsort, an dem Sie dieses Produkt erworben haben.

GARANTIE:

CoolBox versichert, dass dieses Produkt frei von Herstellungsfehlern ist, und gewährt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Bewahren Sie Ihre Rechnung oder Ihren Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf, um ihn zusammen mit der Produktgarantie vorlegen zu können.

Bei Problemen mit diesem Artikel wenden Sie sich an den Verkaufsort, an dem Sie ihn erworben haben, um innerhalb der angegebenen Fristen Unterstützung im Rahmen der Garantie zu erhalten.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch Fahrlässigkeit, Stöße, unsachgemäße Nutzung, Unfälle, falsche Installation und/oder Verwendung verursacht wurden. Von der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, die vom Kunden oder von nicht autorisierten Personen von CoolBox modifiziert oder repariert wurden. Die gesetzliche Garantie gilt nicht für die Reparatur von Schäden, die durch eine externe Ursache des Produkts (Stoß, Kratzer usw.) oder durch den Kunden verursacht wurden.

**Atención comercial**

info@powercase.es

961 594 290

678 888 687

Problemas técnicos:

rma@powercase.es

961 590 131

666 713 592

CoolBox es una marca registrada de Power Case Ibérica S.L.

Este manual está sujeto a errores tipográficos.

CoolBox is a registered trademark of Power Case Ibérica S.L.

This manual is subject to typographical errors.

