

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

COOLTOUCH

Teclado inalámbrico con touchpad

P/N: COO-TEW01-BK





Lea atentamente este manual antes de empezar a utilizar este producto. CoolBox no se hace responsable de los problemas surgidos debido a la mala utilización del producto.

ESPECIFICACIONES:

- Material: ABS
- Conexión inalámbrica: 2.4GHz, con mini-receptor USB incluido
- Alcance inalámbrico: < 10 metros
- Teclado: 78 teclas tipo chiclet. Funciones multimedia y función de bloqueo del touchpad
- Touchpad: multitáctil de 89,6 x 74,6 mm, cuenta con dos botones integrados
- Alimentación: x2 pilas AAA (no incluidas)
- Vida útil: 3 millones de pulsaciones
- Indicadores LED: Bloqueo de mayúsculas, bloqueo numérico y estado de batería
- Requisitos de Hardware: Ordenador o dispositivo compatible con puerto USB libre
- Dimensiones: 366,54 x 121,33 x 18,36 mm
- Peso: 256g (sin pilas)

INDICADORES LUMINOSOS:

El teclado entrará en modo de suspensión cuando esté inactivo durante 10 minutos. Para activarlo, presione cualquier tecla y espere 3 segundos.

CONEXIÓN

1. Conecte el receptor USB al puerto USB del dispositivo.
2. Ensamble 2 baterías AAA, mueva el botón de encendido a la posición ON.
3. El indicador de encendido parpadea en rojo, y después se apaga. Teclado Conectado.

Nota: En el paso 2, si no se puede conectar, presione ESC + K para volver al estado de emparejamiento.

TOUCHPAD

- Mover cursos: deslizar con un dedo.
- Hacer clic una vez o dos veces: Hacer clic con uno o dos dedos una o dos veces.
- Desplazarse en horizontal o en vertical: Deslizar los dos dedos.
- Aumentar zoom / Acercarse: Deslizar dos dedos desde el centro hacia los dos lados, movimiento de "abrir" los dedos.
- Reducir zoom / alejarse: Deslizar los dos dedos desde los lados hacia el centro, movimiento de "cerrar" los dedos.
- Mostrar escritorio: Deslizar tres dedos hacia abajo.

FUNCIONES PARA SISTEMAS ANDROID

- Mueve el cursor: Deslizar un dedo
- Hacer clic en el touchpad una vez: Hacer clic con un dedo
- Haga clic en la tecla derecha una vez: Hacer clic con dos dedos

TECLAS DE FUNCIÓN

Mientras pulsa la tecla Fn pulsar:

- Esc: Reproductor.
- F1: Reproducir / pausa.
- F2: Pista anterior.
- F3: Pista siguiente.
- F4: Aumentar volumen.
- F5: Disminuir volumen.
- F6: Silencio.
- F7: Página de inicio.
- F8: Buscar.
- F9: Bloqueo del touchpad.
- F10: Insertar
- F11: Bloqueo del teclado numérico.

- F12: Captura de pantalla.
- Flecha hacia arriba: Avanzar página.
- Flecha hacia abajo: Retroceder página.
- Flecha hacia la izquierda: Inicio de línea.
- Flecha hacia la derecha: Fin de línea.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El teclado entrará en modo de suspensión cuando esté inactivo durante 10 minutos. Para activarlo, presione cualquier tecla y espere 3 segundos.

SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones para su seguridad y prevención de daños:

- No utilice el producto en ambientes de calor o frío extremos, polvo o humedad.
- Evite la fricción con objetos duros y no lo deposite en superficies abrasivas.
- Evite que el producto caiga desde un lugar alto, ya que puede dañarse el hardware.
- El producto no es resistente al agua. Evite que cualquier líquido se introduzca en el producto.
- No limpie la superficie del producto con alcohol, benceno o disolventes.
- No desmonte, reensamble o altere el producto.

RECICLAJE:

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos dentro de los límites de la Unión Europea.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. Sin embargo, si debe eliminar este tipo de residuos, es su responsabilidad llevarlos a un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y la recogida selectiva de estos residuos en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede depositar estos residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el punto de venta donde adquirió este producto.

GARANTÍA:

CoolBox garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y ofrece una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. Por favor, guarde su factura o prueba de compra en un lugar seguro para presentarla junto con la garantía del producto. En caso de problemas con este artículo, por favor, póngase en contacto con el punto de venta donde lo compró, a través del cual obtendrá soporte de garantía dentro de los límites de tiempo indicados anteriormente.

Please read this manual carefully before using this product. CoolBox cannot be held responsible for any problems arising due to misuse of the product.

SPECIFICATIONS:

- Material: ABS
- Wireless connection: 2.4GHz, with included USB mini-receiver
- Wireless range: < 10 meters
- Keypad: 78 chiclet keys. Multimedia functions and touchpad lock function
- Touchpad: 89.6 x 74.6 mm multi-touch, has two integrated buttons
- Power: x2 AAA batteries (not included)
- Lifetime: 3 million keystrokes
- LED indicators: Caps Lock, Num Lock and battery status
- Hardware Requirements: Compatible computer or device with free USB port
- Dimensions: 366.54 x 121.33 x 18.36 mm
- Weight: 256g (without batteries)

INDICATOR LIGHTS:

The keyboard will enter sleep mode when idle for 10 minutes. To activate, press any key and wait 3 seconds.

CONNECTION

1. Connect the USB receiver to the USB port on the device.
2. Assemble 2 AAA batteries, move the power button to the ON position.
3. Power indicator flashes red, then turns off. Keyboard Connected.

Note: In step 2, if unable to connect, press ESC + K to return to pairing status.

TOUCHPAD

- Move courses: swipe with one finger.
- Click once or twice: Click with one or two fingers once or twice.
- Scroll horizontally or vertically: Swipe with two fingers.
- Zoom in / Zoom out: Slide two fingers from the centre to both sides, "spread" movement of the fingers.
- Zoom out / Zoom in: Slide two fingers from the sides towards the centre, "close" movement of the fingers.
- Show desktop: Swipe down with three fingers.

FUNCTIONS FOR ANDROID SYSTEMS

- Move the cursor: Slide one finger
- Click the touchpad once: One-finger click
- Click right key once: Click with two fingers

FUNCTION KEYS

While pressing the Fn key press:

- Esc: Playback.
- F1: Play / pause.
- F2: Previous track.
- F3: Next track.
- F4: Increase volume.
- F5: Decrease volume.
- F6: Mute.
- F7: Home page.
- F8: Search.
- F9: Touchpad lock.
- F10: Insert
- F11: Numeric keypad lock.
- F12: Screenshot.
- Up arrow: Page up.
- Down arrow: Back page.
- Left arrow: Start of line.

- Right arrow: End of line.

POWER SAVE MODE

The keyboard will enter sleep mode when idle for 10 minutes.
To activate, press any key and wait 3 seconds.

SAFETY

Please read the following instructions carefully for your safety and to prevent damage:

- Do not use the product in environments of extreme heat or cold, dust or moisture.
- Avoid friction with hard objects and do not place it on abrasive surfaces.
- Avoid dropping the product from a high place, as this may damage the hardware.
- The product is not waterproof. Do not allow any liquid to enter the product.
- Do not clean the surface of the product with alcohol, benzene or solvents.
- Do not disassemble, reassemble or alter the product.

RECYCLING:

Disposal of waste electrical and electronic equipment by domestic users within the limits of the European Union.



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with household waste. However, if you must dispose of such waste, it is your responsibility to take it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Recycling and separate collection of this waste at the time of

disposal will help to conserve natural resources and ensure that recycling protects human health and the environment.

For more information about where you can deposit this waste for recycling, please contact your local city authorities, your household waste disposal service or the point of sale where you purchased this product.

WARRANTY:

CoolBox warrants this product to be free from manufacturing defects and offers a limited warranty of 3 years from the date of purchase. Please keep your invoice or proof of purchase in a safe place for presentation with the product warranty.

In case of problems with this item, please contact the point of sale where you purchased it, through which you will obtain warranty support within the time limits stated above.

Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar este produto. A CoolBox não pode ser responsabilizada por quaisquer problemas que possam surgir devido à utilização indevida do produto.

ESPECIFICAÇÕES:

- Material: ABS
- Ligação sem fios: 2,4GHz, com mini-receptor USB incluído
- Alcance sem fios: < 10 metros
- Teclado: 78 teclas de chiclet. Funções multimédia e função de bloqueio do touchpad
- Touchpad: 89,6 x 74,6 mm multi-toque, tem dois botões integrados
- Alimentação: x2 pilhas AAA (não incluídas)
- Tempo de vida: 3 milhões de toques de tecla
- Indicadores LED: Caps Lock, Num Lock e estado da bateria
- Requisitos de Hardware: Computador ou dispositivo compatível com porta USB livre
- Dimensões: 366,54 x 121,33 x 18,36 mm
- Peso: 256g (sem pilhas)

LUZES INDICADORAS:

O teclado entrará em modo de repouso quando estiver inactivo durante 10 minutos. Para activar, premir qualquer tecla e esperar 3 segundos.

CONECÇÃO

1. Ligar o receptor USB à porta USB do dispositivo.
2. Montar 2 pilhas AAA, mover o botão de alimentação para a posição ON.
3. O indicador de energia pisca a vermelho, depois desliga-se. Teclado Ligado.

Nota: No passo 2, se não conseguir ligar, prima ESC + K para voltar ao estado de emparelhamento.

TOUCHPAD

- Mover percursos: deslizar com um dedo.
- Clicar uma ou duas vezes: clicar com um ou dois dedos uma ou duas vezes.
- Percorrer horizontalmente ou verticalmente: deslizar com dois dedos.
- Aumentar/Deslizar: deslizar dois dedos do centro para ambos os lados, "espalhar" o movimento dos dedos.
- Ampliar / Ampliar: Deslizar dois dedos dos lados para o centro, movimento de "fechar" os dedos.
- Mostrar área de trabalho: Deslizar com três dedos.

FUNÇÕES PARA SISTEMAS ANDRÓIDES

- Mova o cursor: Deslize um dedo
- Clique uma vez no touchpad: clique com um dedo
- Clique uma vez com a tecla direita: Clique com dois dedos

CHAVES DE FUNÇÃO

Enquanto se pressiona a tecla Fn:

- Esc: Reproduzir.
- F1: Tocar / pausar.
- F2: Pausa anterior.
- F3: Pista seguinte.
- F4: Aumentar volume.
- F5: Diminuir o volume.
- F6: Mudo.
- F7: Página inicial.
- F8: Pesquisar.
- F9: Bloqueio do touchpad.
- F10: Inserir

- F11: Bloqueio do teclado numérico.
- F12: Captura de ecrã.
- Seta para cima: Página para cima.
- Seta para baixo: Página de trás.
- Seta para a esquerda: Início da linha.
- Seta para a direita: Fim da linha.

MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA.

O teclado entrará em modo de repouso quando estiver inactivo durante 10 minutos. Para activar, prima qualquer tecla e aguarde 3 segundos.

SEGURANÇA

Leia atentamente as seguintes instruções para sua segurança e para evitar danos:

- Não utilizar o produto em ambientes de calor ou frio extremo, pó ou humidade.
- Evite o atrito com objectos duros e não os coloque sobre superfícies abrasivas.
- Evite deixar cair o produto de um local elevado, pois isto pode danificar o hardware.
- O produto não é à prova de água. Não permitir a entrada de qualquer líquido no produto.
- Não limpar a superfície do produto com álcool, benzeno ou solventes.
- Não desmontar, remontar ou alterar o produto.

RECICLAGEM:

Eliminação de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico por utilizadores domésticos dentro dos limites da União Europeia.



Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. No entanto, se tiver de eliminar tais resíduos, é da sua responsabilidade levá-los a um ponto de recolha designado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.

A reciclagem e a recolha separada destes resíduos no momento da sua eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e garantirá que a reciclagem protege a saúde humana e o ambiente.

Para mais informações sobre onde pode depositar estes resíduos para reciclagem, contacte as autoridades municipais locais, o seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou o ponto de venda onde adquiriu este produto.

GARANTIA:

A CoolBox garante que este produto está livre de defeitos de fabrico e oferece uma garantia limitada de 3 anos a partir da data da compra. Guarde a sua factura ou prova de compra num local seguro para apresentar com a garantia do seu produto.

Em caso de problemas com este artigo, por favor contacte o ponto de venda onde o comprou, através do qual obterá suporte de garantia dentro dos prazos acima indicados.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit. CoolBox ne peut être tenu responsable de tout problème lié à une mauvaise utilisation du produit.

SPÉCIFICATIONS :

- Matériau : ABS
- Connexion sans fil : 2.4GHz, avec mini-récepteur USB inclus
- Portée sans fil : < 10 mètres
- Clavier : 78 touches chiclet. Fonctions multimédias et fonction de verrouillage du pavé tactile
- Pavé tactile : 89,6 x 74,6 mm multi-touch avec deux boutons intégrés
- Alimentation : 2 piles AAA (non incluses)
- Durée de vie : 3 millions de frappes
- Indicateurs LED : Caps Lock, Num Lock et état de la batterie
- Configuration matérielle requise : Ordinateur ou appareil compatible avec un port USB libre
- Dimensions : 366,54 x 121,33 x 18,36 mm
- Poids : 256 g (sans les piles)

TÉMOINS LUMINEUX :

Le clavier passe en mode veille s'il reste inactif pendant 10 minutes. Pour l'activer, appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes.

CONNEXION

- 1) Connecter le récepteur USB au port USB de l'appareil.
2. Assembler 2 piles AAA, mettre le bouton d'alimentation en position ON.
3. Le voyant d'alimentation clignote en rouge, puis s'éteint. Clavier connecté.

Remarque : à l'étape 2, si la connexion est impossible, appuyez

sur ESC + K pour revenir à l'état d'appairage.

PAVÉ TACTILE

- Déplacer les cours : balayer avec un doigt.
- Cliquez une ou deux fois : cliquez une ou deux fois avec un ou deux doigts.
- Défiler horizontalement ou verticalement : balayez avec deux doigts.
- Zoom avant / zoom arrière : glisser deux doigts du centre vers les deux côtés, mouvement "étalé" des doigts.
- Zoom arrière / Zoom avant : faites glisser deux doigts des côtés vers le centre, mouvement de "fermeture" des doigts.
- Afficher le bureau : balayer vers le bas avec trois doigts.

FONCTIONS POUR LES SYSTÈMES ANDROID

- Déplacer le curseur : glisser un doigt
- Cliquer une fois sur le pavé tactile : cliquer avec un doigt
- Cliquer une fois sur la touche droite : cliquer avec deux doigts

TOUCHES DE FONCTION

Tout en appuyant sur la touche Fn, appuyez sur :

- Esc : Lecture.
- F1 : Lecture / pause.
- F2 : Piste précédente.
- F3 : Piste suivante.
- F4 : Augmenter le volume.
- F5 : Diminuer le volume.
- F6 : Sourdine.
- F7 : Page d'accueil.
- F8 : Recherche.
- F9 : Verrouillage du pavé tactile.
- F10 : Insérer
- F11 : Verrouillage du clavier numérique.

- F12 : Capture d'écran.
- Flèche vers le haut : Page précédente.
- Flèche vers le bas : Page précédente.
- Flèche gauche : Début de ligne.
- Flèche droite : Fin de ligne.

MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE

Le clavier passe en mode veille s'il reste inactif pendant 10 minutes. Pour l'activer, appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes.

SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour votre sécurité et pour éviter tout dommage :

- N'utilisez pas le produit dans des environnements extrêmement chauds ou froids, poussiéreux ou humides.
- Évitez les frottements avec des objets durs et ne placez pas le produit sur des surfaces abrasives.
- Évitez de laisser tomber le produit d'un endroit élevé, car cela pourrait endommager le matériel.
- Le produit n'est pas étanche. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le produit.
- Ne pas nettoyer la surface du produit avec de l'alcool, du benzène ou des solvants.
- Ne pas démonter, remonter ou modifier le produit.

RECYCLAGE :

Mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques par les utilisateurs domestiques dans les limites de l'Union européenne.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Toutefois, si vous devez vous débarrasser de ces déchets, il est de votre responsabilité de les apporter à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Le recyclage et la collecte séparée de ces déchets au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir que le recyclage protège la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer ces déchets en vue de leur recyclage, veuillez contacter les autorités locales, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

GARANTIE :

CoolBox garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et offre une garantie limitée de 3 ans à compter de la date d'achat. Veuillez conserver votre facture ou votre preuve d'achat dans un endroit sûr pour la présenter avec la garantie de votre produit.

En cas de problème avec cet article, veuillez contacter le point de vente où vous l'avez acheté, par l'intermédiaire duquel vous obtiendrez une assistance au titre de la garantie dans les délais indiqués ci-dessus.

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. CoolBox non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi derivanti da un uso improprio del prodotto.

SPECIFICHE:

- Materiale: ABS
- Connessione wireless: 2,4 GHz, con mini-ricevitore USB in dotazione
- Portata wireless: < 10 metri
- Tastiera: 78 tasti chiclet. Funzioni multimediali e funzione di blocco del touchpad
- Touchpad: 89,6 x 74,6 mm multi-touch, con due pulsanti integrati
- Alimentazione: x2 batterie AAA (non incluse)
- Durata: 3 milioni di battute
- Indicatori LED: Caps Lock, Num Lock e stato della batteria
- Requisiti hardware: computer o dispositivo compatibile con porta USB libera
- Dimensioni: 366,54 x 121,33 x 18,36 mm
- Peso: 256 g (senza batterie)

INDICATORI LUMINOSI:

La tastiera entra in modalità di sospensione quando rimane inattiva per 10 minuti. Per attivarla, premere un tasto qualsiasi e attendere 3 secondi.

COLLEGAMENTO

1. Collegare il ricevitore USB alla porta USB del dispositivo.
2. Montare 2 batterie AAA, spostare il pulsante di accensione sulla posizione ON.
3. L'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso, quindi si spegne. Tastiera collegata.

IT

Nota: al punto 2, se non si riesce a connettersi, premere ESC + K per tornare allo stato di accoppiamento.

TOUCHPAD

- Spostamenti: scorrere con un dito.
- Fare clic una o due volte: fare clic con uno o due dita una o due volte.
- Scorrere orizzontalmente o verticalmente: scorrere con due dita.
- Zoom avanti / Zoom indietro: far scorrere due dita dal centro verso entrambi i lati, con un movimento "a ventaglio" delle dita.
- Riduzione / Ingrandimento: far scorrere due dita dai lati verso il centro, con un movimento di "chiusura" delle dita.
- Mostra desktop: scorrere con tre dita verso il basso.

FUNZIONI PER I SISTEMI ANDROID

- Spostare il cursore: far scorrere un dito
- Fare clic una volta sul touchpad: clic con un dito
- Fare clic una volta sul tasto destro: fare clic con due dita

TASTI FUNZIONE

Mentre si preme il tasto Fn, premere:

- Esc: Riproduzione.
- F1: Riproduzione / pausa.
- F2: brano precedente.
- F3: brano successivo.
- F4: Aumenta il volume.
- F5: Riduzione del volume.
- F6: Silenziamento.
- F7: Pagina iniziale.
- F8: Ricerca.
- F9: Blocco del touchpad.
- F10: Inserisci
- F11: Blocco del tastierino numerico.

- F12: Schermata.
- Freccia su: pagina superiore.
- Freccia giù: pagina indietro.
- Freccia sinistra: inizio riga.
- Freccia destra: fine riga.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

La tastiera entra in modalità di risparmio energetico se rimane inattiva per 10 minuti. Per attivarla, premere un tasto qualsiasi e attendere 3 secondi.

SICUREZZA

Per la vostra sicurezza e per evitare danni, leggete attentamente le seguenti istruzioni:

- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremamente caldi o freddi, polverosi o umidi.
- Evitare l'attrito con oggetti duri e non collocare il prodotto su superfici abrasive.
- Evitare di far cadere il prodotto da un punto elevato per non danneggiare l'hardware.
- Il prodotto non è impermeabile. Non far penetrare liquidi all'interno del prodotto.
- Non pulire la superficie del prodotto con alcol, benzene o solventi.
- Non smontare, rimontare o alterare il prodotto.

RICICLO:

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti domestici entro i limiti dell'Unione Europea.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Tuttavia, se dovete smaltire tali rifiuti, è vostra responsabilità portarli in un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il riciclaggio e la raccolta differenziata di questi rifiuti al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che il riciclaggio protegga la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni su dove è possibile depositare questi rifiuti per il riciclaggio, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

GARANZIA:

CoolBox garantisce che questo prodotto è privo di difetti di fabbricazione e offre una garanzia limitata di 3 anni dalla data di acquisto. Conservare la fattura o la prova d'acquisto in un luogo sicuro per la presentazione della garanzia del prodotto.

In caso di problemi con questo prodotto, si prega di contattare il punto vendita in cui è stato acquistato, attraverso il quale si otterrà assistenza in garanzia entro i termini sopra indicati.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. CoolBox kann nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

SPEZIFIKATIONEN:

- Material: ABS
- Drahtlose Verbindung: 2.4GHz, mit mitgeliefertem USB-Mini-Empfänger
- Kabellose Reichweite: < 10 Meter
- Tastenfeld: 78 Chiclet-Tasten. Multimedia-Funktionen und Touchpad-Sperrfunktion
- Touchpad: 89,6 x 74,6 mm Multi-Touch, mit zwei integrierten Tasten
- Stromversorgung: x2 AAA-Batterien (nicht enthalten)
- Lebensdauer: 3 Millionen Tastenanschläge
- LED-Anzeigen: Caps Lock, Num Lock und Batteriestatus
- Hardware-Anforderungen: Kompatibler Computer oder Gerät mit freiem USB-Anschluss
- Abmessungen: 366,54 x 121,33 x 18,36 mm
- Gewicht: 256g (ohne Batterien)

ANZEIGELEUCHTEN:

Die Tastatur geht in den Ruhezustand über, wenn sie 10 Minuten lang nicht benutzt wird. Zum Aktivieren drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden.

ANSCHLUSS

1. schließen Sie den USB-Empfänger an den USB-Anschluss des Geräts an.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein und bringen Sie den Netzschalter in die Position ON.
3. Die Betriebsanzeige blinkt rot und schaltet sich dann aus. Die

Tastatur ist angeschlossen.

Hinweis: Wenn in Schritt 2 keine Verbindung hergestellt werden kann, drücken Sie ESC + K, um zum Kopplungsstatus zurückzukehren.

TOUCHPAD

- Kurse verschieben: Streichen Sie mit einem Finger.
- Einmal oder zweimal klicken: Klicken Sie mit einem oder zwei Fingern einmal oder zweimal.
- Horizontal oder vertikal blättern: Streichen Sie mit zwei Fingern.
- Vergrößern / Verkleinern: Streichen Sie mit zwei Fingern von der Mitte aus nach beiden Seiten, spreizen Sie die Finger.
- Verkleinern/Vergrößern: Streichen Sie mit zwei Fingern von den Seiten zur Mitte, und bewegen Sie die Finger "zu".
- Desktop anzeigen: Wischen Sie mit drei Fingern nach unten.

FUNKTIONEN FÜR ANDROID-SYSTEME

- Cursor bewegen: Mit einem Finger streichen
- Einmal auf das Touchpad klicken: Klick mit einem Finger
- Einmal auf die rechte Taste klicken: Klick mit zwei Fingern

FUNKTIONSTASTEN

Während Sie die Fn-Taste drücken, drücken Sie:

- Esc: Wiedergabe.
- F1: Wiedergabe/Pause.
- F2: Vorheriger Titel.
- F3: Nächster Titel.
- F4: Lautstärke erhöhen.
- F5: Lautstärke vermindern.
- F6: Stummschalten.
- F7: Startseite.

DE

- F8: Suchen.
- F9: Touchpad-Sperre.
- F10: Einfügen
- F11: Zifferntastatur-Sperre.
- F12: Bildschirmfoto.
- Pfeil nach oben: Seite nach oben.
- Pfeil nach unten: Seite zurück.
- Pfeil nach links: Anfang der Zeile.
- Pfeil nach rechts: Ende der Zeile.

ENERGIESPARMODUS

Die Tastatur wechselt in den Energiesparmodus, wenn sie 10 Minuten lang nicht benutzt wird. Um ihn zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste und warten Sie 3 Sekunden.

SICHERHEIT

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen zu Ihrer Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden sorgfältig durch:

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit extremer Hitze oder Kälte, Staub oder Feuchtigkeit.
- Vermeiden Sie die Reibung mit harten Gegenständen und stellen Sie das Gerät nicht auf scheuernde Oberflächen.
- Lassen Sie das Gerät nicht aus großer Höhe fallen, da dies zu Schäden an der Hardware führen kann.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Produkt eindringt.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts nicht mit Alkohol, Benzol oder Lösungsmitteln.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, bauen Sie es nicht wieder zusammen und verändern Sie es nicht.

RECYCLING:

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten durch priva-

te Nutzer innerhalb der Grenzen der Europäischen Union.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn Sie dennoch solche Abfälle entsorgen müssen, sind Sie verpflichtet, sie zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten zu bringen.

Das Recycling und die getrennte Sammlung dieser Abfälle zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Recycling die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

Weitere Informationen darüber, wo Sie diese Abfälle zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder der Verkaufsstelle, bei der Sie dieses Produkt gekauft haben.

GARANTIE:

CoolBox garantiert, dass dieses Produkt frei von Herstellungsfehlern ist und bietet eine begrenzte Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihre Rechnung oder den Kaufbeleg zur Vorlage bei der Produktgarantie an einem sicheren Ort auf.

Bei Problemen mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben, um innerhalb der oben genannten Fristen Garantieunterstützung zu erhalten.



96 159 00 09

sat@coolbox.es

CoolBox es una marca registrada de POWER CASE IBÉRICA S.L.
CoolBox is a registered trademark from POWER CASE IBÉRICA S.L.

El contenido de esta guía está sujeto a errores tipográficos.
The contents of this guide are subject to typographical errors.



CoolBox

ALIMENTO PARA PC'S