



AURICULARES WB01 INALÁMBRICOS / BLUETOOTH

Por favor lee atentamente este manual
antes de empezar a utilizar el producto

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Auriculares
- Receptor 2.4G UBS-A y USB-C
- Cable audio AUX a USB-C
- Cable de carga USB-A a USB-C
- Manual de usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Conectividad: Inalámbrica 2.4GHz + Bluetooth 5.4 + AUX
- Alcance inalámbrico: 10 metros
- Altavoz (diámetro): 2 x 40mm
- Rango de frecuencia: 20Hz ~ 20kHz
- Impedancia altavoz: 32Ohm +/- 10%
- Sensibilidad altavoz: 110dB +/- 3dB
- Micrófono: Omnidireccional, extraíble, con función MUTE
- Diámetro: 6.0 *2.7mm
- Respuesta del micrófono: 100Hz ~ 10kHz
- Impedancia del micrófono: 2.2KOhm
- Sensibilidad del micrófono: -42dB +/- 3dB
- Perfiles Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Batería: Interna, de litio, no extraíble, 800mAh
- Interface de carga: USB-C
- Tiempo de carga: 2 horas (aprox.)
- Autonomía: Hasta 20 horas
- Conexiones: USB-C (carga y salida de audio, mediante cables separados incluidos en la caja)
- Color: Negro / Blanco
- Peso: 240 gramos

CÓMO CARGAR LOS AURICULARES:

Por favor, la primera vez que vayas a usar el producto cárgalo al completo para asegurar un funcionamiento correcto.

Durante la carga el LED estará constantemente encendido. Una vez cargados por completo, el LED se apagará.


Tiempo estimado de carga completa: 2h

ATENCIÓN:

Durante la carga, para evitar dañar la batería es recomendado usar una carga de 5V/2A. La potencia de carga no debe superar los 24W.


Evita usar cargadores de coche, Power Banks de carga rápida o puertos de carga con potencia desconocida.

Usa siempre el cable USB-A a USB-C incluido para la carga de los auriculares.



FUNCIÓN DE LOS BOTONES:

1. Botón +: Presionar una vez para subir el volumen, mantener presionado para pasar de canción
2. Botón -: Presionar una vez para bajar el volumen, mantener presionado para retroceder de canción
3. Botón de encendido / apagado:
Para encender: Mantener pulsado 3 segundos hasta escuchar el sonido.
Para apagar: Mantener pulsado 3 segundos hasta escuchar el sonido.
Para pausar/reanudar la canción: Pulsar una sola vez.
Para atender una llamada: Pulsar dos veces seguidas
Para rechazar una llamada: Mantener pulsado 2 segundos.
Para colgar: Pulsar 4 veces.
4. Botón M de función:
Pulsar para silenciar el micrófono
Pulsar dos veces seguidas para cambiar del modo bluetooth al modo 2.4G y viceversa.
5. Indicador LED
6. Puerto de carga / entrada de audio
7. Conexión del micrófono
8. Receptor inalámbrico 2.4G con indicador LED



CÓMO CONECTAR LOS AURICULARES.

Puedes elegir entre tres modos de conexión:

1. Conexión inalámbrica mediante receptor 2.4G:
 - Conecta el receptor a tu PC.
 - Enciende los auriculares manteniendo el botón de encendido durante 3 segundos.
 - Podrás usarlos automáticamente.
2. Conexión Bluetooth:
 - Asegúrate que el receptor 2.4G no está conectado a ningún dispositivo.
 - Enciende los auriculares.
 - En tu dispositivo busca en configuración de bluetooth el nombre "CB WB01" y pulsa para conectar.
 - Una vez vinculados se conectarán automáticamente a este dispositivo cada vez que los enciendas.
3. Cable de audio: Puedes conectar los auriculares mediante el cable de audio incluido. El bluetooth se desconectará automáticamente.

NOTA: El micrófono funciona en todos los modos.

RESET:

Manten pulsados los botones + y - a la vez durante 5 segundos. Escucharás un sonido que indicará que los auriculares se han reseteado correctamente.

- INDICADORES LED EN LOS AURICULARES:

- Encendido: El led parpadea en azul y rojo.
- Apagándose: El led rojo se mantiene 2 segundos.
- Buscando dispositivo bluetooth: El led parpadea en azul y rojo.
- Bluetooth conectado al dispositivo: El led azul se mantiene encendido.
- Buscando receptor 2.4G: El led parpadea en azul y rojo.
- Conectado al receptor 2.4G: El led azul se mantiene.
- Cargando: El led rojo se mantiene encendido
- Carga máxima: El led se apaga.
- Bajo nivel de carga: El led azul parpadea rápidamente tras escucharse el sonido indicando bajo nivel de carga.

- INDICADORES LED EN EL RECEPTOR 2.4G

- Buscando dispositivo: El indicador led parpadeará en rojo y azul.
- Conectar el dispositivo: La luz azul se mantiene encendida.

- NOTAS:

- Para que los auriculares funcionen correctamente asegúrate de que están a un alcance válido del dispositivo sin demasiados obstáculos que puedan interferir.
- Es normal que los auriculares se desconecten alguna vez si la conexión inalámbrica es inestable.
- Para evitar daños en la batería, carga los auriculares al completo mínimo una vez al mes.

- este producto no es resistente al agua o a cualquier otro tipo de líquidos. Si es salpicado, séquelo lo antes posible.

SEGURIDAD:

Lee atentamente las siguientes instrucciones para su seguridad y prevención de daños:

- No uses los auriculares a un volumen demasiado alto por largos períodos de tiempo.
- No uses los auriculares mientras conduce.
- Estate atento de tus alrededores cuando uses los auriculares en la calle para evitar accidentes, no tengas el volumen a un nivel que le impida escuchar los sonidos de alarma de tu alrededor.
- Si el producto emite algún ruido extraño no lo uses.
- Quitate los auriculares inmediatamente si se calientan o si sientes que pierdes audición.
- Estos auriculares solamente están destinados para uso de ocio (escuchar música, jugar a videojuegos, escuchar películas o vídeos, etc) no para uso de comunicación aeronáutica ni otras profesiones del estilo.
- Evita que el producto caiga desde un lugar alto, ya que puede dañarse el hardware.
- El producto no es resistente al agua. Evita que cualquier líquido se introduzca en el producto.
- Manten el producto fuera del alcance de los niños.
- No limpies el producto con alcohol, benceno o disolventes.
- No manipules ni desmontes los componentes internos del producto.

- Evita el contacto de agua y otros líquidos con el producto, si eso ocurre, no los utilices ya que existe riesgo de shock eléctrico.
- Este producto contiene componentes magnéticos, consulta con tu médico antes de usarlo si tienes algún implante médico.
- Si la batería tiene fugas, no toques en ningún momento el líquido y deshazte del producto con seguridad en un punto limpio. Si has tocado el líquido de la batería, acude a tu médico.
- No uses los auriculares mientras se están cargando. No funcionarán mientras se cargan.

RECICLAJE:



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debes eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (punto verde). El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medioambiente.

Si deseas información adicional sobre los lugares donde puedes depositar estos residuos para su posterior reciclado, ponte en contacto con las autoridades locales de tu ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con el punto de venta en el que adquiriste

este producto.

GARANTÍA:

CoolBox asegura que este producto está libre de defectos de fabricación y proporciona una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. Guarda tu factura o prueba de compra en lugar seguro, para poder presentarlo junto a la garantía del producto. En caso de problemas con este artículo, ponte en contacto el punto de venta en el que lo compraste, a través del cual obtendrás el soporte de garantía dentro de los plazos indicados anteriormente. La garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, accidentes, instalación y/o utilización no conforme. Quedan excluidos de la garantía los productos modificados o reparados por el cliente o cualquier otra persona no autorizada por CoolBox.

Para cualquier duda o problema puedes ponerte en contacto con nuestro servicio técnico:

Teléfono: 96 159 00 09
WhatsApp: 61 870 12 66
E-mail: sat@coolbox.es

Visita nuestra página web o ponte en contacto con un comercial para más información acerca de nuestros productos:

coolbox.es
Teléfono: 96 159 45 75
E-mail: info@coolbox.es

CoolBox es una marca registrada de Power Case Ibérica S.L. Todos los derechos reservados.

Este manual está sujeto a errores tipográficos y cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Made in China. Producido e importado por:
Power Case Ibérica S.L (España)



RoHS
COMPLIANT

CoolBox

Gaming



WB01 HEADPHONES WIRELESS / BLUETOOTH

Please read this manual carefully before
using the product.

PACKAGE CONTENTS:

- Headset
- 2.4G UBS-A and USB-C receiver
- AUX to USB-C audio cable
- USB-A to USB-C charging cable
- User manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Connectivity: Wireless 2.4GHz + Bluetooth 5.4 + AUX
- Wireless range: 10 metres
- Speaker (diameter): 2 x 40mm
- Frequency range: 20Hz ~ 20kHz
- Speaker impedance: 320hm +/- 10%
- Speaker sensitivity: 110dB +/- 3dB
- Microphone: Omnidirectional, detachable, with MUTE function
- Diameter: 6.0 *2.7mm
- Microphone response: 100Hz ~ 10kHz
- Microphone impedance: 2.2KOhm
- Microphone Sensitivity: -42dB +/- 3dB
- Bluetooth profiles: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Battery: Internal, lithium, non-removable, 800mAh
- Charging interface: USB-C
- Charging time: 2 hours (approx.)
- Battery life: Up to 20 hours
- Connections: USB-C (charging and audio out, via separate cables included in the box)
- Colour: Black / White
- Weight: 240 grams

HOW TO CHARGE THE HEADPHONES:

Please fully charge the product the first time you are going to use it to ensure proper operation.

During charging the LED will be constantly on. Once fully charged, the LED will turn off.


Estimated time to fully charge: 2h

WARNING:

During charging, to avoid damaging the battery it is recommended to use 5V/2A charging. The charging power should not exceed 24W.


Avoid using car chargers, fast charging Power Banks or charging ports with unknown power.

Always use the included USB-A to USB-C cable for headset charging.



BUTTONS:

1. + Button: Press once to increase volume, press and hold to skip song.
2. Button -: Press once to decrease volume, press and hold to skip back to previous song
3. On/Off button:
To turn on: press and hold for 3 seconds until sound is heard.
To turn off: Press and hold for 3 seconds until sound is heard.
To pause/resume the song: Press once only.
To answer a call: Press twice in succession.
To reject a call: Press and hold for 2 seconds.
To hang up: Press 4 times.
4. Function button M:
Press to mute the microphone.
Press twice in succession to switch from Bluetooth mode to 2.4G mode and vice versa.
5. LED indicator
6. Charging port / audio input
7. Microphone connection
8. 2.4G wireless receiver with LED indicator



HOW TO CONNECT THE HEADPHONES.

You can choose between three connection modes:

1. Wireless connection via 2.4G receiver:
 - Connect the receiver to your PC.
 - Turn on the headset by holding the power button for 3 seconds.
 - You will be able to use them automatically.
2. Bluetooth connection:
 - Make sure the 2.4G receiver is not connected to any device.
 - Turn on the headset.
 - On your device, look for the name 'CB WB01' in the Bluetooth settings and press to connect.
 - Once paired, they will automatically connect to this device every time you turn them on.
3. Audio cable: You can connect the headphones using the included audio cable. Bluetooth will automatically disconnect.

NOTE: The microphone works in all modes.

RESET:

Press and hold the + and - buttons at the same time for 5 seconds. You will hear a sound indicating that the headset has been successfully reset.

LED INDICATORS ON THE HEADPHONES:

- On: The led flashes blue and red.
- Turning off: The red LED stays on for 2 seconds.
- Searching for Bluetooth device: LED flashes blue and red.
- Bluetooth connected to the device: The blue LED stays on.
- Searching for 2.4G receiver: LED flashes blue and red.
- Connected to 2.4G receiver: Blue LED stays on.
- Charging: Red led stays on.
- Maximum charge: LED turns off.
- Low charge level: The blue LED flashes rapidly after the beep sound indicating low charge level.

LED INDICATORS ON THE 2.4G RECEIVER

- Searching for device: The LED indicator will flash red and blue.
- Connecting device: The blue led stays on.

NOTES:

- For the headphones to work properly make sure they are within valid range of the device without too many obstacles to interfere.
- It is normal for the headset to disconnect from time to time if the wireless connection is unstable.
- To avoid damage to the battery, charge the headphones fully at least once a month.
- this product is not resistant to water or other liquids. If splashed, wipe dry as soon as possible.

SAFETY:

- Read the following instructions carefully for your safety and prevention of damage:
- Do not use headphones at too high a volume for long periods of time.
- Do not use headphones while driving.
- Be aware of your surroundings when using the headphones on the street to avoid accidents, do not set the volume to a level that prevents you from hearing the alarm sounds around you.
- If the product emits any unusual noise, do not use it.
- Remove the headphones immediately if they become warm or if you feel a loss of hearing.
- This headset is intended for leisure use only (listening to music, playing video games, listening to movies or videos, etc.) and not for use in aeronautical communication or other such professions.
- Avoid dropping the product from a high place, as this may damage the hardware.
- The product is not waterproof. Prevent any liquid from entering the product.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not clean the product with alcohol, benzene or solvents.
- Do not handle or disassemble the internal components of the product.
- Avoid contact of water and other liquids with the product, if this occurs, do not use them as there is a risk of electric shock.
- This product contains magnetic components, consult your doctor before use if you have any medical implants.

- If the battery leaks, do not touch the fluid at any time and dispose of the product safely at a clean point. If you have touched the battery fluid, see your doctor.
- Do not use the headphones while they are charging. They will not work while charging.

RECYCLING:



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be disposed of with household waste. Instead, if you must dispose of this type of waste, it is your responsibility to take it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment (Green Dot). Recycling and separate collection of this waste at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that recycling protects health and the environment.

For further information on where you can dispose of this waste for recycling, please contact your local city authorities, your household waste disposal service or the point of sale where you purchased this product.

WARRANTY:

CoolBox warrants this product to be free from manufacturing defects and provides a 3-year limited warranty from the date of purchase. Please keep your invoice or proof of purchase in a safe place, so that you can present it together with the product warranty. In the event of problems with this item, please contact the point

of sale where you purchased it, through which you will obtain warranty support within the time limits indicated above. The warranty does not cover defects caused by negligence, knocks, improper use or manipulation, accidents, installation and/or non-compliant use. Products modified or repaired by the customer or any other person not authorised by CoolBox are excluded from the warranty.

Para cualquier duda o problema puedes ponerte en contacto con nuestro servicio técnico:

Teléfono: 96 159 00 09

WhatsApp: 61 870 12 66

E-mail: sat@coolbox.es

Visita nuestra página web o ponte en contacto con un comercial para más información acerca de nuestros productos:

coolbox.es

Teléfono: 96 159 45 75

E-mail: info@coolbox.es

CoolBox es una marca registrada de Power Case Ibérica S.L. Todos los derechos reservados.

Este manual está sujeto a errores tipográficos y cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Made in China. Producido e importado por:
Power Case Ibérica S.L (España)



RoHS
COMPLIANT