

CoolBox

MANUAL DE USUARIO

POWERBANK DP20

20000mAh

P/N: COO-PB20K-DP20

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20000mah
- Tipo de batería: polímero de litio 1260110
- Energía total: 74Wh
- Carga rápida: QC3.0 / QC2.0 / FCP / SFCP / MTK PE2.0 / PE+ / PD2.0 / PD3.0
- Carga simultánea
- Total salida: DC 5V/3A(Max)
- Dimensiones: 150 x 68 x 30 mm
- Peso 418,2 gr
- Indicador LCD
- Protecciones de seguridad
- Material del cuerpo: Plástico
- Cables reforzados
- Color y acabado: Negro mate

PUERTOS

Puertos de entrada (para recargar el powerbank) 18W:

- 1x USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- 1X USB-C CABLE: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Puertos de salida (para cargar dispositivos) 20W/22.5W:

- 2x USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2,25A, 12V/1.5A
- 1x USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- 1X USB-C CABLE: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- 1X LIGHTNING CABLE: DC 5V/2.4A

SALIDA

- QC/PD: 20W
- FCP, QC 2.0: 22,5W
- Total salida: DC 5V/3A(Max)

CABLES INTEGRADOS

1 x Cable USB-C


1 x Cable LIGHTNING

COMO USAR EL PRODUCTO

1. Antes de empezar a usar el producto carga el powerbank en su totalidad a través de el puerto de entrada USB-C o el cable USB-C integrado. El tiempo estimado de carga total son 5,5 horas, verá indicado en la pantalla LCD el porcentaje de carga. Para obtener su máximo rendimiento deberan completarse 2 o 3 ciclos completos de carga.
2. Para cargar su dispositivo seleccione uno de los cables o uno de los puertos de salida indicados anteriormente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Puerto USB-A de salida
2. Puerto USB-C de entrada y salida
3. Puerto USB-A de salida
4. Pantalla LCD
5. Botón de encendido y apagado
6. Cable integrado USB-C de entrada y de salida
7. Cable integrado Lightning de salida



SEGURIDAD

Lee atentamente las siguientes instrucciones para tu seguridad y prevención de daños:

- Evita que el producto caiga desde un lugar alto, ya que puede dañarse el hardware.
- El producto no es resistente al agua. Evite que cualquier líquido se introduzca en el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No limpies el producto con alcohol, benceno o disolventes.
- Es normal que la temperatura del producto aumente un poco durante su uso, pero ante un calentamiento excesivo, por favor, deja de usar el

producto y contacta con tu vendedor.

- No manipules ni desmontes los componentes internos del producto.
- Es normal que haga un poco de ruido, pero ante un ruido excesivo, deja de usar el producto y comprueba que el disco esté conectado de manera correcta y no esté dañado.

RECICLAJE.



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos.

Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos (punto verde). El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medioambiente.

Si desea información adicional sobre los lugares donde puede depositar estos residuos para su posterior reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con el punto de venta en el que adquirió este producto.

GARANTÍA

CoolBox asegura que este producto está libre de defectos de fabricación y proporciona una garantía

limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. Guarde su factura o prueba de compra en lugar seguro, para poder presentarlo junto a la garantía del producto. En caso de problemas con este artículo, póngase en contacto el punto de venta en el que lo adquirió, a través del cual obtendrá el soporte de garantía dentro de los plazos indicados anteriormente. La garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, accidentes, instalación y/o utilización no conforme. Quedan excluidos de la garantía los productos modificados o reparados por el Cliente o cualquier otra persona no autorizada por CoolBox La garantía no será aplicable a los vicios aparentes y los defectos de conformidad del producto, para los que cualquier reclamación deberá ser formulada por el Cliente dentro del plazo previsto en la legislación vigente.

NOTA: Este manual puede contener errores tipográficos o errores en las especificaciones/modo de uso. En cualquier caso, puede contactar con nuestro soporte técnico o consultar le manual actualizado en nuestra web.



ATENCIÓN COMERCIAL

info@coolbox.es

961 594 290

609 913 957

SOPORTE TÉCNICO

sat@coolbox.es

961 590 009

CoolBox es una marca registrada de Power Case Ibérica S.L.
Este manual está sujeto a errores tipográficos.

coolbox.es



CoolBox

USER MANUAL

POWERBANK DP20

20000mAh

P/N: COO-PB20K-DP20

SPECIFICATIONS

- Capacity: 20000mah
- Battery type: Lithium polymer 1260110
- Total power: 74Wh
- Fast charging: QC3.0 / QC2.0 / FCP / SFCP / MTK PE2.0 / PE+ / PD2.0 / PD3.0
- Simultaneous charging
- Total output: DC 5V/3A(Max)
- Dimensions: 150 x 68 x 30 mm
- Weight 418,2 gr
- LCD indicator
- Safety protections
- Body material: Plastic
- Reinforced cables
- Colour and finish: Matt black

PORTS

Input ports (for recharging the powerbank) 18W:

- 1X USB-C: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- 1X USB-C CABLE: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output ports (for charging devices) 20W/22.5W:

- 2x USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A
- 1X USB-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- 1X USB-C CABLE: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
- 1X LIGHTNING CABLE: DC 5V/2.4A

OUTPUT

- QC/PD: 20W
- FCP, QC 2.0: 22.5W
- Total output: DC 5V/3A(Max)

INTEGRATED CABLES


- 1 x USB-C Cable
- 1 x LIGHTNING Cable

HOW TO USE THE PRODUCT

1. Before starting to use the product, charge the powerbank fully via the USB-C input port or the integrated USB-C cable. The estimated total charging time is 5.5 hours, you will see the percentage of charge indicated on the LCD display. For maximum performance, 2 to 3 full charge cycles should be completed.
2. To charge your device select one of the cables or one of the output ports listed above.

PRODUCT DESCRIPTION

1. USB-A output port
2. USB-C input and output port
3. USB-A output port
4. LCD screen
5. Power on/off button
6. Built-in USB-C input and output cable
7. Built-in Lightning output cable



SAFETY

Please read the following instructions carefully for your safety and to prevent damage:

- Avoid dropping the product from a high place, as this may damage the hardware.
- The product is not waterproof. Do not allow any liquid to enter the product.
- Keep the product out of the reach of children.
- Do not clean the product with alcohol, benzene or solvents.
- It is normal for the temperature of the product to rise slightly during use, but if it becomes too hot, please stop using the product and contact your

retailer.

- Do not tamper with or disassemble the internal components of the product.
- Some noise is normal, but in case of excessive noise, please stop using the product and check that the disc is connected correctly and is not damaged.

RECYCLING.



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product must not be disposed of with household waste.

Instead, if you must dispose of this type of waste, it is the user's responsibility to deliver it to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment (green dot). Recycling and separate collection of this waste at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that recycling protects health and the environment.

For further information on where you can dispose of this waste for recycling, please contact your local city authorities, your household waste management service or the point of sale where you purchased this product.

WARRANTY

CoolBox warrants this product to be free from manufacturing defects and provides a limited warranty of 3 years from the date of purchase. Please keep your invoice or proof of purchase in a safe place, so that you can present it together with the product warranty. In the event of

problems with this item, please contact the point of sale where you purchased it, through which you will obtain warranty support within the time limits indicated above. The warranty does not cover defects caused by negligence, knocks, improper use or handling, accidents, installation and/or non-compliant use. Products modified or repaired by the Customer or any other person not authorised by CoolBox are excluded from the warranty. The warranty does not apply to apparent defects and defects of conformity of the product, for which any claim must be made by the Customer within the time limit provided for by the legislation in force.

NOTE: This manual may contain typographical errors or errors in the specifications/mode of use. In any case, you can contact our technical support or consult the updated manual on our website.



CUSTOMER SERVICE

info@coolbox.es

961 594 290

609 913 957

TECHNICAL SUPPORT

sat@coolbox.es

961 590 009

CoolBox is a registered trademark of Power Case Ibérica S.L.
This manual is subject to typographical errors.

coolbox.es



CONFEZIONE
E VASSOIO INTERNO
RACOLTA CARTA